

Original

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00142093
Originador: 202 MineOT fecha creacion: 30/12/2017
OT fecha/hora impresion: 08/01/2018
12:07:39

Detalles del Equipo

Equipo:	HT025740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4172794	Frete de Trabajo:	
Horometro:	007.50	Fecha/Hr. Requerida:	09/01/2018 00
Tipo de:	M proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Procedimiento Reportado:	740B - MAINTENANCE - 2000HRS	Grupo:	Don	Teller:	MINE SITE
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Backlog: 139019 - PROTECTOR DE TURBO - 2 - Backlog - 09/12/2017 140698 - CAMBIO ACUMULADOR - 2 - Backlog - 21/12/2017					Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	Pm 2000 Hrs.		
Trabajo Realizado:	Se conecta E.T. para revisar cuentas Activas, Se chequea Puntos de diferentes sistemas del equipo. (aceites). Se inspeccionan las luces (ad.). Noche: Cambio de Filtro de motor, Filtro Hidraulico, Temporizador, Filtro de aire motor, Aceite de motor, Cambio de aceite motor, Aceite de motor, Aceite de motor.		
Observaciones:	Hora de entrada LAVADO. 3:20 inicio - Final 05:15		
HOROMETRO:	20082.2		
INICIO (fecha/hora)	10:30 - 09-01-18	FINAL (fecha/hora)	

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

→ mayusculas
TR 12345678

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00142093
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 30/12/2017
OT fecha/hora impresion: 08/01/2018
12:07:39

Detalles del Equipo

Equipo:	HT025 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02264	Frente de Trabajo:	
Horometro:	20,007.50	Fecha/Hr. Requerida:	09/01/2018 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Lista de Consumibles/Herramientas

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
KIT PM4 MODEL CAT 740B SERIE L /	740B-L4E-PM4C	1.000	EA		

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
-----------	-------------	-----------------	--------------------	------------------

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 141715

Estado de la Orden:	MM WO Cancelled	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	27/12/2017	Codigo de Falla:	740B - MAINTENANCE - 1000HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	19,861.00	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Orden de Trabajo: 141178

Estado de la Orden:	MM WO Cancelled	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	24/12/2017	Codigo de Falla:	740B - MAINTENANCE - 250HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	19,822.10	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Supervisor: 16613 DOUGLAS WILLIAMS

OT Padre: 00130528
Originador: 16973 SHASKYA AGUERO

OT fecha creacion: 16/10/2017
OT fecha/hora impresion: 08/01/2018
12:08:44

Detalles del Equipo

Equipo:	HT025 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02264	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	20,007.50	Fecha/Hr. Requerida:	16/10/2017 00
Tipo de OT:	Backlog	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	REEMPLAZO DE ASIENTO OPERADOR	Grupo:	Teller:	PRE-STRIPPING
Sistema:	CABINA DEL OPERADOR	Tecnico:	Capataz:	DOUGLAS WILLIAMS
Backlog:				Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

PARTES RETIRADAS, VERIFICAR SISTEMA

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:			
Trabajo Realizado:			
Observaciones:			
Do se Instaló Por falta de resp.			
Repuesto Retardo			
Se verificaron partes en equipo!			
HOROMETRO :			
INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA		
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Supervisor: 16613 DOUGLAS WILLIAMS

OT Padre: 00130528
Originador: 16973 SHASKYA AGUERO

OT fecha creacion: 16/10/2017
OT fecha/hora impresion: 08/01/2018
12:08:44

Detalles del Equipo

Equipo:	HT025 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02264	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	20,007.50	Fecha/Hr. Requerida:	16/10/2017 00
Tipo de OT:	Backlog	Prioridad:	Med

Lista de Partes y Materiales

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
SEAT GP-COMPANION (CLOTH) /	348-1791	1.000	EA	MINMWHPRF 47	
PAN AS /	348-3685	1.000	EA	MINMWHPRF 47	
ARMREST GP -RH /	348-3688	1.000	EA	MINMWHPRF 47	

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
Historial (2 ultimos servicios)				

Orden de Trabajo: 142093

Estado de la Orden:	MH WO Issued & Released	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	30/12/2017	Codigo de Falla:	740B - MAINTENANCE - 2000HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	19,884.00	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Orden de Trabajo: 141715

Estado de la Orden:	MM WO Cancelled	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	27/12/2017	Codigo de Falla:	740B - MAINTENANCE - 1000HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	19,861.00	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Supervisor: 16613 DOUGLAS WILLIAMS

OT Padre: 00142093
Originador: 16627 MARCOS RODRÍGUEZ

OT fecha creacion: 09/12/2017
OT fecha/hora impresion: 08/01/2018
12:09:59

Detalles del Equipo

Equipo:	HT025 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02264	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	20,007.50	Fecha/Hr. Requerida:	09/12/2017 00
Tipo de OT:	Backlog	Prioridad:	High

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	PROTECTOR DE TURBO	Grupo:	Teller:	BOTIJA WORKSHOP
Sistema:	MOTOR	Tecnico:	Capataz:	DOUGLAS WILLIAMS
Backlog:			<u>Realizado (SI/NO)</u>	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Trabajo Realizado:	
Observaciones:	
No se instaló Por falta de esp.	
Partes Retiradas	
Verificado en equipo?	
HOROMETRO :	
INICIO (fecha/hora)	FINAL (fecha/hora)

FIRMA		
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

PART.	QTY	PART. NAME.
343-2873	1	SEAL-BELLOWS
5U-7151	1	CRP GREASE.

Supervisor: 16613 DOUGLAS WILLIAMS

OT Padre: 00142093
Originador: 16627 MARCOS RODRÍGUEZ

OT fecha creacion: 09/12/2017
OT fecha/hora impresion: 08/01/2018
12:09:59

Detalles del Equipo

Equipo:	HT025 740B CAT	Descripción:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02264	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	20,007.50	Fecha/Hr. Requerida:	09/12/2017 00
Tipo de OT:	Backlog	Prioridad:	High

Lista de Partes y Materiales

Descripción	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicación	Cantidad Usada
PIPE AS-EXHAUST /	368-2777	1.000	EA	MINMWHFSN 0203	
BOLT (M12X1.75X40-MM) /	8T-4183	2.000	EA	MINMWHFSN 0203	
BOLT (M12X1.75X40-MM) /	8T-4183	2.000	EA	MINMWHFSN 0203	
WASHER-PLATED (10.5X45X3-MM TH /	8T-4226	1.000	EA	MINMWHFSN 0203	
CLAMP-V-BAND /	9N-1941	1.000	EA	MINMWHFSN 0203	

Personal

Capacidad	Descripción	Horas Planeadas	Nombre del Técnico	Horas Trabajadas
-----------	-------------	-----------------	--------------------	------------------

Historial (2 últimos servicios)

Orden de Trabajo: 142093

Estado de la Orden:	MH WO Issued & Released	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	30/12/2017	Código de Falla:	740B - MAINTENANCE - 2000HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	19,884.00	Acción:	
		Causa:	Caterpillar

Orden de Trabajo: 141715

Estado de la Orden:	MM WO Cancelled	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	27/12/2017	Código de Falla:	740B - MAINTENANCE - 1000HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	19,861.00	Acción:	
		Causa:	Caterpillar

Supervisor: 16579 ERIC RODRIGUEZ

OT Padre: 00142093
Originador: 17261 DAPHNE RIVAS

OT fecha creacion: 21/12/2017
OT fecha/hora impresion: 08/01/2018 12:10 54

Detalles del Equipo

Equipo:	HT025 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02264	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	20,007.50	Fecha/Hr. Requerida:	21/12/2017 00
Tipo de OT:	Backlog	Prioridad:	High

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	CAMBIO ACUMULADOR	Grupo:	Teller:	PRE-STRIPPING
Sistema:	POWERTRAIN	Tecnico:	Capataz:	ERIC RODRIGUEZ
Backlog:				Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:			
Trabajo Realizado:			
Observaciones:			
HOROMETRO :			
INICIO (fecha/hora)			FINAL (fecha/hora)

FIRMA		
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR



Orden de Trabajo: 140698



Copia

Supervisor: 16579 ERIC RODRIGUEZ

OT Padre: 00142093
Originador: 17261 DAPHNE RIVAS

OT fecha creacion: 21/12/2017
OT fecha/hora impresion: 08/01/2018
12:10:54

Detalles del Equipo

Equipo:	HT025 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02264	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	20,007.50	Fecha/Hr. Requerida:	21/12/2017 00
Tipo de OT:	Backlog	Prioridad:	High

Lista de Partes y Materiales

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
ACCUMULATOR GP -UNCHARGED-INTE /	172-2412	1.000	EA	MINMWHOUT	

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
-----------	-------------	-----------------	--------------------	------------------

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 142093

Estado de la Orden:	MH WO Issued & Released	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	30/12/2017	Codigo de Falla:	740B - MAINTENANCE - 2000HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	19,884.00	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Orden de Trabajo: 141715

Estado de la Orden:	MM WO Cancelled	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	27/12/2017	Codigo de Falla:	740B - MAINTENANCE - 1000HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	19,861.00	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Reporte de Cambio de Guardia Taller Botija

Numero de Maquina

HT025

Nombre del tecnico 1

Victa Perez

Nombre del tecnico 2

Ricardo Coayn

Fecha

09-01-18

Mangueras Sueltas

SI

~~NO~~

Añadir Aceite

Motor

Transmision

Hidraulico

Mandos

Turno

Dia

~~Noche~~

Descripcion de los trabajos Pendientes para el otro Turno

- Instalar sello del Pin Hitch. ~~Instalado~~
- Cambiar Bomba. ~~No sirve Lubricación Manual~~
- Problema con dirección Secundaria. ~~Instalado~~
- OT de Backlog sin Repuestos.
- Instalar protector del Turbo o (por hay Rep.
- Cuan Backlog. Pendiente
- Inspección Final. Pendiente
- Nota Sistema de Auto lubre Operativo OK

Nombre del Supervisor

Firma del Supervisor

V. V. P. C.

Nota: Terminar de instalar Pin Hitch, Cerrar backlog.
- Inspección Final.

- Terminar de instalar motor secundario.

Nota/Revisado = 10-01-18

Reporte de Cambio de Guardia Taller Botija

Numero de Maquina

HT025

Nombre del tecnico 1

Noel Valdez

Nombre del tecnico 2

Fecha

04-01-18

Mangueras Sueltas

SI

NO

Añadir Aceite

Motor

Transmision

Hidraulico

Mandos

Turno

Dia

Noche

Descripcion de los trabajos Pendientes para el otro Turno

Nota: Solamente, se tomaron 3 muestras, motor, transmision y transfer; Se conecta E.T. para revisar circuitos Activos; y se chequea puntos de diferentes sistemas del Equipo; Segun Cartilla; Se inspeccionan las bocas; Se hacen chequeos de Seguridad y Prevencas.

* PENDIENTE todo lo demas Segun O.T. y Cartilla; Equipo MASTER SWIRL OFF y conexiones

* Hora de lavado. 3:20

* Hora de salida HT025 al taller 05:15.

Ojo: Direccion Secundaria de Funcion. Coordine con los Electricos. o Supervisor del Area.

HT025

Noel V.

Nombre del Supervisor

Firma del Supervisor

* SEAL Bellows. "Instalar"



FECHA: 09-01-18 CODIGO DE EQUIPO H1025 HOROMETRO: 142093 - 200822
NOMBRE DEL TECNICO: Noel ORDEN DE TRABAJO: 142093

i	SEGURIDAD!!: es obligatorio el uso de los EPP  es seguro hagalo seguro!		
ii	Antes de comenzar el lavado desconecte el actuador eléctrico del sistema AFEX para proteger el sistema. NOTA: PERSONAL CERTIFICADO		
iii	Realizar inspección general y evaluar correcto funcionamiento del sistema contra incendio AFEX, reportar fallas detectadas y conecte el actuador eléctrico para garantizar el funcionamiento automático		
LISTA DE CHEQUEOS DE SEGURIDAD Y PRUEBAS			
VERIFICACIÓN OPERACIÓN DEL FRENO DE PARQUEO		COMENTARIOS	
1	Condiciones de la prueba. 1. Colocar el equipo en una superficie horizontal abroche el cinturón de seguridad. Asegurese de que el control de la transmisión este en la posición N y el freno de parqueo conectado. Arranque el motor y dejelo operar durante un minuto para cargar el sistema de freno. 2. Mueva la palanca de velocidad a la posición 1. 3. Aumente gradualmente la velocidad del motor hasta que la máquina avance. Anote la velocidad del motor, cuando la máquina este en movimiento, reduzca inmediatamente la velocidad del motor y mueva la palanca de velocidad a la posición N. Apague el Motor 4. Si la máquina se mueve en una velocidad del motor de menos de 1,100 rpm, el freno de parqueo requiere mantenimiento.	Insp: 2200 RPM N.V ✓	
VERIFICACIÓN OPERACIÓN DEL FRENO DE SERVICIO		COMENTARIOS	
2	Condición de la prueba: 1.Parquear la máquina en un lugar Seguro. Asegurese que la palanca de velocidad este en la posición neutral y el freno de estacionamiento este conectado. 2. Acople de los frenos de servicio. Mueva el control de velocidad a la posición 1. Desconecte el freno de estacionamiento. 3. Aumente gradualmente la velocidad del motor hasta que la máquina avance, anote la velocidad del motor cuando la máquina se mueve, reduzca inmediatamente la velocidad del motor y mueva la palanca de velocidad a la posición N. Apague el motor 4. Si la máquina se mueve a una velocidad del motor inferior a 1400 rpm, los frenos de servicio requieren mantenimiento.	Verificado, 1300 RPM N.V ✓	
IT	VERIFICACION OPERACIÓN DE DIRECCION	COMENTARIOS	
3	Arranque el motor y hagalo funcionar a velocidad alta en vacío. 2. Desconecte el freno de estacionamiento.3. Articule completamente la máquina hasta uno de los topes y suelte el volante de la dirección. 4. Articule completamente la máquina hasta el otro tope, comience a sincronizar cuando empiece a girar el volante de dirección, repita este procedimiento varias veces en cada dirección para tener un tiempo promedio. 5. Cuando el volante de dirección se gira a 60 rpm, el tiempo de giro no debe exceder los 4,6 segundos. Cuando el volante de dirección se gira a 90 rpm el tiempo de giro no debe exceder los 3 segundos. 6. Si los tiempos no coinciden realizar prueba y ajustes de la dirección.	Insp: OK N.V ✓	
PRUEBA DE DIRECCION SECUNDARIA		COMENTARIOS	
7	Condición de la prueba: 1.Parquear la máquina en un lugar Seguro y apague el motor, Mantenga presionada la parte superior del interruptor de prueba de dirección secundaria con el fin de activar el motor. 2. Gire completamente el volante de izquierda a derecha. Si el sistema de dirección repite la dirección secundaria a esta en funcionamiento, de lo contrario requiere mantenimiento. 3. Suelte el interruptor de prueba de dirección secundaria, la fuerza del muelle devolverá el interruptor de prueba de dirección secundaria a la posición off 4. No haga funcionar la máquina si la dirección no está funcionando correctamente.	Inspeccionado N.V No funciona	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS			
1	10gex Dirección secundaria No funciona "Verificar"	SI	NO
2			
3			

4			
5			
6			
7			

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA - MOTOR					
DESCRIPCIÓN		QTY	P/N-P/S	COMENTARIOS	
1	Desmontar guardas para el lavado del radiador y enfriadores hidraulico			No	
2	Levantar capot y lavar compartimiento del motor y sistema de enfriamiento aire/aire			NO	
3	Revisar compartimiento de motor por suciedad, basuras y fugas (motor/coolant/diesel)			Insp. N.V	
4	Observe funcionamiento del motor y registre características de gases de escape: (Humo, excesivo, azul, negro, blanco, etc.)			Insp: N.V.	
5	Revisar fugas a través de las juntas de los múltiples de escape, buscar posibles tornillos partidos.			Insp. N.V.	
6	Revisar ajuste y condicion de abrazaderas y mangueras de admision.				
7	Revisar el buen estado del protector de calor del turbo. <i>Le falta Guardia Protector</i>			Insp. N.V.	
8	Inspecciones correas del ventilador del postenfriador aftercooler	1	1R-1808	OK NA <i>conven-</i>	
9	Revise detalladamente el testigo de la bomba de coolant limpie el orificio testigo con una varilla si muestra humedad de refrigerante o aceite favor reemplaze la bomba e informe al supervisor.			OK sin Fuga	
10	Revisar aspas del ventilador del radiador			Insp: ok N.V	
11	Revisar nivel de refrigerante (mirilla) - Adicionar si es necesario			Insp: ok N.V.	
12	Revisar condicion tapa del tanque de combustible			Insp: ok N.V	
13	Tomar muestra de aceite de motor	1	169-8373	Muestra Rápida ☒ Si	
14	Tomar muestra de refrigerante			Si	
15	Realizar calibracion de motor			OK	
16	Revisar nivel y cambiar aceite de motor	34 Lts	15w40	✓	
17	Cambiar filtro de aceite de motor y cortar filtro (mostrar al supervisor)			Si	
18	Cambiar filtros primarios y secundario de aire del sistema de admisión	1	142-1340	Si	
19	Cambiar filtro separador de agua	1	326-1643	OK	
20	Cambiar filtros secundarios de combustible	2	1R-0749	✓	
21	Cambiar respiradero de motor			✓	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS				SI	NO
1	<i>Nota: se Realizo lavado del motor y compartimiento.</i>				
2	<i>Presenta Pequeña fuga de coolant, Por una manopla superior</i>				
3	<i>Verificar</i>				
4					
5					
6					
7					

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA ELÉCTRICO & CABINA				
	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	COMENTARIOS
1	Conectar el ET revisar por eventos activos, reparar según sea necesario y borrar eventos almacenados en los ECM			SE CONECTA ET. NO HAY EVENTOS ACTIVOS N.V.
2	Revisar luces interiores e instrumentos de cabina			INSP. OK N.V.
3	Revisar correcto funcionamiento del horometro			OK N.V.
4	Revisar funcionamiento motor limpia parabrisas, plumillas y nivel de agua para limpiar vidrio frontal			OK N.V.
5	Revisar funcionamiento del pito, alarma y camara de retroceso			OK N.V.
6	Revisar funcionamiento de luz escolta			N/D.
7	Revisar luces principales(Altas y Bajas), luces de freno, retroceso y direccionales			OK
8	Verifique que no exista corrosión en los bornes o terminales de la batería, si lo hay utilice un cepillo metálico para retirarla.			/
9	Revise la condición y la tensión de la Correa del alternador. Si encuentra anomalías físicas en la correa, cámbiela.			/
10	Inspeccionar el compartimiento de las baterias, removerlas y limpiar de ser necesario			/
11	Realize la prueba de carga de la bateria			OK N.V. E.T. Insp.
12	compruebe y verifique que no halla perdida de electrolitos por la tapa de los vasos ni por la carcasa de las baterias			✓
13	Revisar que los cables de los terminales no esten resecos o tengan la funda aislante deteriorada			/
14	Realizar revision general de los conectores y estado de los harneses			/
15	Revisar estado de los espejos retrovisores			OK N.V.
16	Verificar condicion general de la silla (deslizela hacia atras y adelante e incline el espaldar) y evalúe que la suspension de la silla este amortiguando			Insp. N.V. hay una OT. Por cambio de silla operat.
17	Revisar el estado de los cinturones de seguridad y fecha de vencimiento			—
18	Lubricar con penetrante las chapas y las manijas internas y externas de las puertas y verificar que estén en buenas condiciones.			Insp. Física OK N.V. Dolamatic
19	Evaluar condición de los sellos de la puerta y hermeticidad de la cabina, tapizado del techo y piso.			Insp: OK N.V. Dolamatic
20	Revise condicion de los vidrios frontal y laterales por rajaduras. Cambie de ser necesario			Insp: OK N.V. Dolamatic
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS				SI NO

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA - TREN DE POTENCIA

	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	COMENTARIOS
1	Lavar compartimiento de transmision y caja de transferencia.			OK N.V
2	Lavar diferenciales y mandos finales.			OK N.V
3	Comprobar correcto funcionamiento de transmision/convertidor y caja de transferencia.			OK N.V
4	Revisar el nivel de aceite de transmision/convertidor y caja de transferencia (completar si es necesario)			OK N.V. Daniel
5	Revisar condicion de sellado de las varillas medidoras y tapas de llenado de aceites. Reemplazar si es necesario			OK N.V.
6	Revisar condicion de las crucetas (use una palanca de fuerza para realizar movimiento en los ejes)			
7	Revisar visualmente por fugas en los mandos y diferenciales y su correcto funcionamiento (corregir si es necesario)			OK Insp. Fiestanuet Daniel N.V
8	Revisar nivel y tomar muestra de aceite de transmisión.			/
9	Cambiar filtro de aceite de transmision, cortar filtro, verificar por partículas y mostrar al supervisor	1	337-5270	/
10	Revisar nivel y tomar muestra de aceite de caja de transferencia			/
11	Tomar muestra de aceite de los mandos finales (6) nota: colocar mandos finales a nivel, (completar si es necesario) verificar tapones magneticos por partículas.			/
12	Revisar nivel y tomar muestra de aceite de los diferenciales (3)			OK
13	Cambiar aceite de transmision	76 lts	SAE 30	/
14	Cambiar respiradero de la transmision	1	8X-4575	/
15	Revisar por partículas el screem del convertidor de torque, (si encuentra algo anormal, mostrar al supervisor)			OK
16	Cambiar filtro de la caja de transferencia	1	130-3212	Si
	Cambio de aceite de caja de transferencia 24	19lts	SAE 30	/
17	Cambiar respiradero de la caja de transferencia	1	8X-4575	OK
18	Revisar enrute y condicion de mangueras y tuberias de la transmision			OK
19	Cambiar aceite de los mandos finales	12 lts	SAE 50	Si
20	Cambiar aceite de los diferenciales	76 lts	SAE 50	Si
21	Cambiar respiradero del eje de mando	1	6U-1989	N/A

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			
6			

LISTA DE CHEQUEOS - SISTEMA HIDRÁULICO						
DESCRIPCIÓN		QTY	P/N-P/S	COMENTARIOS		
1	Antes de entrar al taller revisar el correcto funcionamiento de los cilindros de levante del vagon o ejector			Inspección OK N.V. Normal		
2	Revisar visualmente por fugas de aceite en mangueras y compartimientos del sistema hidraulico.			OK		
3	Inspeccionar por fugas y condicion de los cilindros de ejector o tolva, direccion y suspension frontal.			OK		
4	Identificar todas aquellas mangueras del sistema hidráulico en mal estado cambiar de ser necesario inmediatamente.			✓		
5	Revisar pastillas de freno de ambas ruedas por excesivo desgaste y fugas, repare si es necesario			✓		
6	Revisar discos y pad de frenos			OK		
7	Levantar cabina y revisar fugas en bombas y mangueras hidraulicas en mal estado o mal enrutadas.			OK		
8	Verificar nivel de aceite de los compartimientos de levante/ejector y direccion.			✓		
9	Tomar muestra de aceite hidraulico del sistema ejector y frenos			Si		
10	Tomar muestras de aceite del sistema de direccion			✓		
11	Verificar medidas de cilindros de suspension frontal, calibrar de ser necesarios			71mm		
12	Revisar altura del cilindro de suspension entre camisa del cilindro y el chasis si la medida es 10 mm o menos reemplazar bearing			✓		
13	Cambiar aceite hidraulico y realizar analisis	240 lts	SAE 10W	✓		
14	Limpiar screen del tanque de aceite del sistema hidraulico			✓		
15	Cambiar respiradero del tanque hidraulico			✓		
16	Reemplace filtros del sistema hidraulico y corte para inspeccion de particulas	3	132-8876	Si		
17	Cambiar aceite de direccion	97lts	SAE 10w	Si		
18	Limpie el screen del sistema de direccion			NO		
19	Reemplace filtros de aceite de direccion y corte para inspeccion de particulas	2	132-8876	✓		
20	Cambiar aceite de la valvula de control de frenos de servicio			NO		
21	Cambiar respiradero de la valvula de control de freno de servicio			Si		
22	Revisar acumuladores de freno			OK		
23	Purgar aire del sistema de frenos 50 ml	50 ml		NO		
24	Realizar ajuste del pin Hitch			OK		
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS				SI	NO	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Verificado

LISTA DE CHEQUEOS DEL AIRE ACONDICIONADO					
	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	COMENTARIOS	
1	Verificar con el técnico-operador que el A/C este funcionando correctamente			✓	
2	Chequear compresor por ruidos generados			✓	
3	Chequear polea, clutch y funcionamiento de la bobina. Revisar alineación del clutch.			—	
4	Revisar soporte compresor , en especial los tornillos de sujeción.			—	
5	Limpiar o lavar el condensador exteriormente de suciedad u obstrucción			—	
6	Revisar línea que viene del condensador al filtro secador (al tocar debe estar caliente)			—	
7	Revisar el drenaje del evaporador por si está obstruido.			—	
8	Chequear línea de descarga (caliente al tacto) y de succión (frías al tacto). Verificar estado y enrutamiento.			—	
9	Cambiar filtros de reposición de aire de cabina	1	259-3222	Si	
10	Cambiar filtros de recirculación de aire de la cabina	1	268-6704	Si	
11	Revisar y reparar rejillas direccionales de aire si están rotas.			—	
12	Revisar el selector de velocidades del soplador. Deben servir todas las velocidades del selector.			OK	
17	Inspeccionar sello Mecánico del compresor			—	
18	Chequear nivel de aceite del compresor (Si aplica)			—	
19	Limpiar o lavar el evaporador por suciedad u obstrucción			NO	
20	Revisar estado del secador y sus acoples			—	
21	Revisar estado y funcionamiento del termostato.			—	
22	Cambiar filtro secador de A/C			NO	
23	Cambiar acumulador refrigerante			NO	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS				SI	NO
1	Sistema Funcionando Normal. Por el monito.				
2	Temperatura Normal. y bobinas.				
3					
4					
5					
6					
7					
LISTA DE CHEQUEOS - SISTEMA AUTOLUBE					
1	Revisar el nivel del tanque de grasa y rellenar de ser necesario	OK			
2	Revisar correcto funcionamiento del sistema autolube, verificar programacion en el monitor (debe estar en modo pesado)	OK			
3	Verificar por fugas de grasa en las líneas que llegan a los cilindros de suspension y direccion y la correcta lubricacion de los mismos.	✓			
4	Inspeccionar estado de la linea de engrase y correcta lubricacion del pin hitch, verificar que tenga el protector del coupling inferior de la linea.	✓			
5	Engrasar manualmente los puntos del balancin que sujeta el cilindro eyector y verificar el estado de las lineas de lubricacion.	—			
6	Engrasar manualmente el bearing de la cabeza del rod del cilindro eyector	—			

NOTA: Ppto Hest. = LE FALTA. SEAL - Bellows. Part. 343-2823

7	Engrasar manualmente los puntos de los rodamientos laterales e inferiores de la hoja eyectora	✓
8	Engrasar manualmente mecanismo del freno de parqueo (se encuentra en la parte superior del diferencial central)	✓
9	Engrasar manualmente los cilindros y líneas de lubricación de los cilindros de la compuerta de cola	NA
10	Engrasar pines traseros de sujeción de la tolva	OK
11	Lubricar puntos de los rodillos superiores de la hoja eyectora	NA
12	Engrasar manualmente los puntos del eje donde articula la compuerta de cola.	OK NA
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS		SI NO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
CALIBRACION DE VALVULAS DE MOTOR		

MOTOR C15	Descripción	Válvulas de Admisión 0.015" ± 0.003"			Válvulas de Escape 0.030" ± 0.003"			Freno de Motor 0.035" ± 0.002"			Inyectores 3.07" ± 0.01"		
Pistón N°.1 en PMS, carrera de Compresión	Orden de cilindros	1	2	4	1	3	5	1	3	5	3	5	6
	Lectura actual	0.016	0.014	0.014	0.028	0.029	0.028				OK	OK	OK
	Ajuste	0.005	0.015	0.015	0.030	0.030	0.030	0.035	0.035	0.035	OK	OK	OK
Giro 360°, Pistón N°.1 en PMS, Carrera de Escape	Orden de cilindros	3	5	6	2	4	6	2	4	6	1	2	4
	Lectura actual	0.017	0.016	0.015	0.032	0.031	0.032				OK	OK	OK
	Ajuste	0.015	0.015	0.015	0.030	0.030	0.030	0.035	0.035	0.035	OK	OK	OK
Orden de encendido: 1-5-3-6-2-4		B ○ (Admisión)			A ● (Escape)								
Motivo de Calibración		PM			Reparación								
NOTA: Torque para las tuercas de Válvulas: 22 ± 5 lb ft													
NOTA: Torque para las tuercas del Freno de Motor: 11 ± 2 lb ft													
NOTA: Torque para las tuercas del Inyector: 74 ± 7 lb ft													



Formato para revisión del Sistema Supresor de Incendio (SSI)

SERF001V1
Vigencia : 18/12/2014
Pág. 1 de 1

INSPECCIÓN DIARIA ANTES DEL TURNO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIO

EQUIPO No: _____ FECHA: _____ HORÓMETRO: _____

Pautas Especiales Sistema Supresor de Incendios (S.S.I)
Tenga muy en cuenta las siguientes Instrucciones:

GENERAL

- ☐ El Panel del Monitor de Circuito está en condiciones normales.
- ☐ Están todas las calcomanías y son legibles.
- ☐ No hay evidencia de descarga del sistema, ejemplo, no hay polvo químico en la máquina o en la tierra adyacente a la máquina.
- ☐ Se han realizado todas las reparaciones requeridas.
- ☐ La máquina está libre de residuos inflamables.
- ☐ Ni el equipo protegido, ni el peligro ha sido reemplazado o recolocado.
- ☐ El sistema de supresión de fuego, ha sido inspeccionado por un técnico competente durante los últimos seis meses.

ACTUADORES DEL SISTEMA

- ☐ Todos los actuadores del sistema están sin obstrucciones.
- ☐ Todos los sellos de seguridad o indicadores de obstrucción están presentes y sin roturas.
- ☐ Todos los pines de seguridad están en su lugar y asegurados con sellos de seguridad.
- ☐ La etiqueta del mantenimiento del sistema está en su lugar y llenada correctamente.
- ☐ Todas las perillas de pulsar están presentes y sin daños.
- ☐ La bota del actuador de polvo está en su lugar
- ☐ Todos los brackets del actuador de montaje están sin daños y montados correctamente..

TANQUE (S) DE AGENTE

- ☐ Los brackets de montaje están sin daños y bien asegurados.
- ☐ Las correas del bracket están presentes y aseguradas.
- ☐ La tapa del tanque del agente está en su lugar.
- ☐ La manguera de suministro está conectada al conjunto de salida del tanque.

CARTUCHO (S) DE NITRÓGENO


- ☐ Los cartuchos están presentes y atornillados dentro de sus actuadores.
- ☐ Los cartuchos grandes están asegurados con pernos – u a sus brackets de montaje.
- ☐ Todos los cartuchos están sin daños.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

- ☐ La cañería del sistema de Supresión de Fuegos, está en buenas condiciones y bien asegurada los brackets.
- ☐ Todas las tapas de boquillas están presentes y en buenas condiciones.
- ☐ Todas las aberturas de la boquilla están sin obstrucción.
- ☐ Los grommets de caucho están por donde pasan las mangueras, a través de mamparas de metal.

COMENTARIOS

OPERADOR O TECNICO: _____ SUPERVISOR: _____



Service Information System

Welcome: p050lm

Product: NO EQUIPMENT SELECTED
Model: NO EQUIPMENT SELECTED
Configuration: NO EQUIPMENT SELECTED

Service Magazine
2013/11/06

Media Number -SSPD1691-00 Publication Date -06/11/2013 Date Updated -06/11/2013

i05540799

Lubricación y mantenimiento de las crucetas de eje motriz de los camiones articulados

SMCS - 3251; 3253

Camiones Articulados:

- 725 (N/S: B1L1-Y SIG.; AFX1-Y SIG.)
- 730 (N/S: AGF1-Y SIG.; B1M1-Y SIG.)
- EXPULSOR 730 (N/S: B1W1-Y SIG.)
- 735 (N/S: B1N1-Y SIG.; AWR1-Y SIG.)
- 735B (N/S: L4D1-Y SIG.; T4P1-Y SIG.)
- 740 (N/S: AXM1-Y SIG.; B1P1-Y SIG.)
- 740 EJECTOR (N/S: B1R1-Y SIG.; AZZ1-Y SIG.)
- 740B (N/S: L4E1-Y SIG.; T4R1-Y SIG.)
- 740B EXPULSOR (N/S: L4F1-Y SIG.; T4S1-Y SIG.)
- D250Eserie II (N/S: 4PS1-Y SIG.)
- D250E (N/S: 5TN1-Y SIG.)
- D300Eserie II (N/S: 5KS1-Y SIG.)

D300E (N/S: 7FN1-Y SIG.)

D350Eserie II (N/S: 2XW1-Y SIG.)

D350E (N/S: 9LR1-Y SIG.)

D400Eserie II (N/S: APF1-Y SIG.; 8PS1-Y SIG.)

D400E (N/S: 2YR1-Y SIG.)

Service Magazine SEPD1348, 27 Octubre 2011, "Lubricación y mantenimiento de las crucetas de eje motriz de los camiones articulados". Ignore el artículo anterior. Reemplace el artículo con el siguiente artículo. El artículo se ha actualizado para incluir piezas nuevas.

ReferenciaInformación Técnica, SSPD0682, 12 Mayo 2003, "Cambios del servicio de algunos grupos de junta universal".

ReferenciaGuía de Reutilización, SEBF8126, "Juntas universales y ejes motrices".

Algunas crucetas de eje motriz originales de "lubricación permanente" instaladas en la fábrica tienen tapones que están instalados en el conducto de lubricación. Las crucetas de eje motriz de "lubricación permanente" se pueden lubricar si se instalan conexiones de engrase y se lubrica manualmente la cruceta del eje motriz.

Como alternativa, se pueden instalar crucetas de eje motriz de repuesto de lubricación manual en lugar de las crucetas de "lubricación permanente".

Instalación de las conexiones de engrase

Limpie cuidadosamente la cruceta de eje motriz. No limpie la cruceta de eje motriz con un chorro.

Saque el tapón del muñón de la cruceta de eje motriz e instale la conexión de engrase. Consulte la Tabla 1 para identificar la conexión de engrase correcta para la cruceta de eje motriz.

Tabla 1

Cruceta de "lubricación permanente"	Conexión de engrase
7G-9555	6V-1506 ⁽¹⁾ 6V-8156 ⁽²⁾
9P-0356	9X-2089 ⁽¹⁾
9P-4809	9X-2089 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Conexión recta

⁽²⁾ Conexión de 90°

Bombee la grasa hasta que se salga de los bloques de cojinete. No bombee la grasa a presión alta. Use una pistola de engrase manual.

Use grasa de litio de uso múltiple EP NLGI No. 2.

Se deben inspeccionar las crucetas de eje motriz cada 5.000 horas o cada año para ver si están dañadas o desgastadas.

Las crucetas instaladas en máquinas que trabajan excesivamente o que operan en condiciones exigentes pueden requerir servicios de inspección y lubricación adicionales. Consulte la Guía de Reutilización, SEBF8126.

Reemplace las crucetas de eje motriz si se detectan daños o desgaste.

Identificación de las crucetas de eje motriz

En la Tabla 2, se muestra la ubicación del eje motriz en la máquina y el número de pieza de la cruceta de eje motriz de "lubricación permanente" recomendada. En la Tabla 3, se muestra el número de pieza de la cruceta de eje motriz de lubricación manual equivalente.

Tabla 2

Números de pieza de las crucetas de eje motriz						
Modelo	Del convertidor de par a la transmisión	Eje delantero	Enganche	Eje central	Del engranaje de transferencia al cojinete intermedio	Eje trasero
D250E	7G-9555	6H-2577	172-0871	9P-0356	6H-2577	9P-0356
D300E	7G-9555	6H-2577	172-0871	9P-0356	6H-2577	9P-0356
D350E	6H-2579	172-0871	172-0871	172-0871	172-0871	172-0871
D400E	6H-2579	172-0871	172-0871	172-0871	172-0871	172-0871
D250E serie II	7G-9555	9P-0356	172-0871	9P-0356	No se utiliza	172-0871
D300E serie II	7G-9555	9P-0356	172-0871	9P-0356	No se utiliza	172-0871
D350E serie II	9P-4809	172-0871	172-0871	172-0871	No se utiliza	172-0871
D400E serie II D400E serie II Expulsor	9P-4809	172-0871	172-0871	172-0871	No se utiliza	172-0871

725	172-0871	211-1046	172-0871	172-0871	No se utiliza	211-1046
730 730 EXPULSOR	172-0871	211-1046	172-0871	172-0871	No se utiliza	211-1046
735 735B	173-0889	172-0871	173-0888 173-0889	173-0888 173-0889	No se utiliza	172-0871
740 740B 740 EXPULSOR 740B EXPULSOR	172-5235	172-0871	173-0888 173-0889	173-0888 173-0889	No se utiliza	172-0871

En la Tabla 3, se muestran los números de pieza de las crucetas de "lubricación permanente" y de las crucetas de lubricación manual equivalentes.

Tabla 3

Crucetas de eje motriz de repuesto	
"Crucetas de lubricación permanente"	Crucetas lubricadas
7G-9555	1S-9670 ⁽¹⁾
9P-0356	6H-2577 ⁽²⁾
9P-4809	6H-2579 ⁽¹⁾
172-0871	2V-7153 ^{(2) (3)}
172-5235	8V-1540 ⁽¹⁾
173-0889	9V-7710 ⁽¹⁾
211-1046	6H-2577 ⁽²⁾

⁽¹⁾ La cruceta requiere una Conexión de Engrase 3B-8489.

⁽²⁾ La cruceta requiere una Conexión de Engrase 3B-8485.

⁽³⁾ Se puede utilizar una Conexión Hidráulica 118-8024 doble.

Las crucetas de lubricación manual se deben lubricar cada 250 horas o mensualmente.

Las crucetas instaladas en máquinas que trabajan excesivamente o que operan en condiciones exigentes pueden requerir lubricación adicional.

PRUEBA HERMÉTICIDAD DEL SISTEMA DE ADMISIÓN

Materiales

- 1 Aire Comprimido no mayor 18 psi
- 2 Rociador con Agua Jabonosa

Procedimiento

Rociar agua jabonosa en todas las juntas de las mangueras y tuberías. (Gráfico 1)

Tabla 1				
Material	Abrazadera	Resultado	SI	NO
Aire	1	Trazas de polvo o agujeros de sellado en filtros secundario(Nota 1)		///
	2	Cambió el sonido del motor o aumentó las rpm del motor		///
Agua Jabonosa	3	Burbujas en la junta manguera y abrazadera		///
	4	Burbujas en la junta manguera y abrazadera		///
	5	Burbujas en la junta manguera y abrazadera		///
	6	Burbujas en la junta manguera y abrazadera		///
	7	Burbujas en la junta manguera y abrazadera		///
	8	Burbujas en la junta manguera y abrazadera		///
	9	Burbujas en la junta manguera y abrazadera		///
	10	Burbujas en la junta manguera y abrazadera		///
	11	Burbujas en la junta manguera y abrazadera		///
	12	Burbujas en el codo.		///


Nota:

1. Si existen trazas de polvo en la superficie y agujeros de sellado, la base y el filtro no están haciendo buen sellado. Reemplazar base o filtro de aire

Si los resultados son SI revise las las juntas de las mangueras en busca de daños en las tuberías, mangueras o abrazaderas.

Si los resultados son NO el sistema esta Hermético.

Gráfico 1 Sistema de Admisión.



REFERENCIA: Manual de Diagnóstico y Reparación del Motor, Unidad 3, Lección 3, Localización y Solución de Problema del Sistema de Admisión de Aire.

Formato de seguimiento de falla de cilindro de suspensión

Fecha: 9-01-2018 ID: HT025 Serie: L4E02264 Horas: 20082.2

Ubicación: Botija

El equipo tiene Extensiones del tolva?

Si ☒

No ☐

Modo de servicio del sistema de auto lubricación es:

Bajo ☐

Medio ☐

Pesado ☐

Cilindro Derecho

Tiene daños en sellos internos o fuga de nitrógeno?

Si ☐

No ☒

El rod esta azul o negro?

Si ☐

No ☒

El bearing esta dañado?

Si ☐

No ☒

Camisa golpeada?

Si ☐


No ☒

Sellos mejorado del bearing tiene el labio del bearing mas largo para evitar la entrada de suciedad a la grasa del bearing, ver ilustración.

El bearing tiene el sellos mejorado

Si ☐

No ☐



Cilindro Izquierdo

Tiene daños en sellos internos o fuga de nitrógeno?

Si ☐

No ☒

El rod esta azul o negro?

Si ☐

No ☒

El bearing esta dañado?

Si ☐

No ☒

Camisa golpeada?

Si ☐

No ☒

Sellos mejorado del bearing tiene el labio del bearing mas largo para evitar la entrada de suciedad a la grasa del bearing, ver ilustración de arriba.

El bearing tiene el sellos mejorado

Si ☐

No ☐

Por favor tome fotos, realizar backlog

TECNICO _____

SUPERVISOR _____




Health and Safety Management Plan

Form 6.2

Es la responsabilidad del supervisor asegurarse que TODO el personal y visitante sean advertidos de esta información antes de permitirles la entrada al área de trabajo.

Empresa	Actividad	Area	Riesgos y Peligros	Permisos (ver clave)
EQD	PMH = 200 Hrs. Cambio de Válvulas e iny.	Botija	Quemaduras, corte, Golpe, impacto, caída	
"	Cambio de todos los deidos y filtros	"	Caída, quemadura, corte, impacto, resaca	
"	Tomar todos los muestr as de aceite	"	Quemadura, corte, impacto, explosión, resaca	
"	Cortar filtros para anali sis de motores hidráulicos.	"	Corte, impacto, resaca, caídas, quemaduras	
"	Chavucar y reemplaz ar todos los puntos de enroscado	"	Corte, caída, impacto, resaca	
"	Reemplazar bombas y polvo de aluminio	"	Caídas, resaca, impacto, quemadura	

Permisos: H = Trabajo en caliente D = Excavación CS = Espacios Confinados LT = Lock-out/Tag-out WH: Trabajos en altura



EPP mínimo a incluir: (escoger los que sean necesarios)

Puntos Informativos Diarios

USO DE EPP - completo
 Área Limpia
 Área Segura.
 Bloqueo Etiquetado
 USO DE Herramientas manuales.
 Coordinar con el Supervisor del Área y compañeros.

Comentarios:

Clima: Nuboso.

Supervisor Responsable:

V. U. J. E

Personal de Primeros Auxilios:

Fecha: 09-01-18

Un lugar ordenado es un lugar seguro

Health and Safety Management Plan



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Form 6.2

[illegible]

Fecha:

Un lugar ordenado es un lugar seguro

First Quantum - Construction
Health and Safety Management Plan

Es la responsabilidad del supervisor asegurarse que TODO el personal y visitante sean advertidos de esta información antes de permitirles la entrada al área de trabajo.

Empresa	Actividad	Area	Riesgos y Peligros	Permisos (ver clave)
STRACON	Inspección de Área de trabajo	Mantho	Caidas / 150 pies / Golpes / Estrabismo / Piso con grasa / Herramientas defectuosas	
STRACON	Inspección de Herramientas	Mantho	Cortes / 150 pies / Herramientas defectuosas	
STRACON	Bloqueo y Etiquetado de Equipo	Mantho	Aplastamiento / Arranque y proyecciones / Componentes suspendidos	LJ
STRACON	Instalación de Pin Hitch	Mantho	Aplastamiento / Componentes suspendidos	LJ
STRACON	Inspección de Equipo	Mantho	Caida a nivel / 150 pies / Golpes / Estrabismo	LT
STRACON	Instalación de Notar Señalero de Dirección	Mantho	Cortes / Golpes / Componentes	

Permisos: H = Trabajo en caliente D = Excavación CS = Espacios Confinados LT = Lock-out/Tag-out WH: Trabajos en altura

EPP mínimo a incluir: (escoger los que sean necesarios)

Puntos Informativos Diarios

- Señalización de Área de trabajo con conos.
- Uso correcto de Herramientas.
- Cumplir correctamente con Bloqueo y Etiquetado.
- Mantener distancia prudente de Componentes suspendidos o en movimiento.
- Uso de tres puntos de Apoyo al subir y bajar del Equipo

Comentarios:

Clima: templado / lluvioso

Supervisor Responsable:

V. U. p. e

Personal de Primeros Auxilios:

Fecha: 10-01-18

Un lugar ordenado es un lugar seguro

REGISTRO DE BACKL

AREA DESTINADA PARA EL TECNICO Y/O INSPECTORES

EQUIPO No:

HT-025

HOROMETRO:

20082.2

UBICACION

Bot. y

GENL.

L4502254

PRIORIDAD: ALTO

MEDIO

NORMAL

SISTEMA

AFECTADO

Mantenimiento correctivo

Inspeccion en PM

Inspección Pre-PM

Otros

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Screen de Tanke del Hoist desarmado,
Cover de motor, Haces del muelle del chasis danado

JUSTIFICACION DE LA COMPRA:

poder pasar y instalar, problema con el Tanque del
Hoist

SOLICITUD DE PARTES

NUM	CANTIDAD	P/N FABRICANTE	JDE ITEM	DESCRIPCION DE LA PARTE	OBSERVACIONES
1	1	150-8457		Screen AS (Hydraulic TANK)	
2	1	332-3843		PARROT Fender	
3				Cover TANK L.H.	
4	1	336-2817		HARNESS AS - chassis (Hitch)	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS

☐ Montacargas☐ Manipulador Llantas☐ Nitrógeno☒ Equipo de Lavado

Otros

☐ Grúa☐ Plataforma Trabajo en Altura☐ Compresor☒ Máquina de Soldar

Herramientas Manuales

TIEMPOS EST PARA REPARAR (Hrs):

5

CANTIDAD DE TECNICOS:

2

HORAS HOMBRE:

10

SOLICITADO POR:

Victor Paez

NOMBRE EN LETRA LEGIBLE

FIRMA DEL SOLICITANTE

Vo. Bo. SUPERVISOR:

NOMBRE EN LETRA LEGIBLE

FIRMA DEL SUPERVISOR

AREA DESTINADA PARA PLANIFICACION

INFORMACION PROCESAMIENTO EN JDE

Vo. Bo. PLANEADOR DE PARTES:

FECHA PROCESADO:

del / mes / aaaa

WO JDE No

OJ - OR No

PEDIDO DE REPUESTOS:

Fecha de pedido:

del / mes / aaaa

Fecha estimada:

del / mes / aaaa

Fecha llegada:

del / mes / aaaa